



Маринатор-мясомассажер AIRHOT MS-50

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Краткое вступление

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

1. Технические характеристики

Мощность, кВт	0,12
Напряжение, В	220
Габариты, мм	875*430*945
Масса, кг	38,1
Объем камеры, л	40
Максимальная загрузка, кг	30
Цикл работы, мин.	12

2. Транспортировка

Бережно перевозите и переносите данное оборудование, избегая резких толчков и встрясок. Не следует хранить оборудование на открытом воздухе. Склад должен хорошо проветриваться. Запрещается переворачивать!

3. Установка

Расположите маринатор на плоской и ровной поверхности. При его включении рабочий должен находиться на безопасном расстоянии не менее 30см от машины.

Перед включением убедитесь, что ручка отсека бункера повернута, и бункер закрыт. Запрещено класть руки на бункер или открывать его до полной остановки.

Подсоединение всех электрических компонентов должно быть надежным.

Оборудование должно быть заземлено!

Установка и подсоединение должно производиться квалифицированным инженером.

4. Эксплуатация

Поверните ручку крышки на 90 градусов, положите ингредиенты в бункер и закройте крышку.

Включите питание и нажмите кнопку «START», машина начнет работать.

Для остановки нажмите кнопку «STOP», или машина автоматически остановится через 12 минут. Откройте крышку и достаньте получившийся продукт.

Если необходимо настроить другое время маринования, обратитесь к сервисному инженеру для настройки таймера.

5. Очистка и обслуживание

Перед обслуживанием убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

Не используйте влажные салфетки и агрессивные чистящие средства для очистки бункера.

Запрещается распылять на устройство чистящие средства в виде спреев или из баллонов под давлением.

Запрещается мыть электрические компоненты с помощью воды.